FICHA TÉCNICA LLAVE DE EXPANSIÓN ARL SUCA





Consta de una pieza fija metálica y otra pieza móvil que se ajusta mediante un hilo sin fin. Algunas cuentan con mango de material aislante y pueden ser utilizadas en trabajos eléctricos.

Se utiliza para apretar y aflojar tuercas o pernos, existen en varias medidas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Gafas de seguridad



Calzado de seguridad



Ropa de trabajo



Guantes de vaqueta



CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:

✓ Heridas



✓ Golpes



✓ Desórdenes musculoesqueleticos

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Antes de utilizar la llave de expansión retire anillos, pulseras, reloj, entre otros.
- Antes de manipular la llave de expansión póngase los elementos de protección personal.

LLAVE DE EXPANSIÓN ARL SUCO FICHA TÉCNICA



- No es seguro añadir mayor apoyo al mango con un trozo de tubo.
- Cuando ponga una llave de expansión en una tuerca, asegúrese de que la boca ajustable esté al frente del operador, después hale la llave hacia el operador.
- Nunca martille el mango de la llave, mantenga la herramienta lubricada y limpia, guarde la herramienta en un lugar adecuado y nunca utilice una llave de expansión como martillo.
- Verifique que el mango se encuentre limpio, sin fisuras y que el punto de operación no presente desgaste o malformaciones.
- Revise que el tornillo de ajuste, la tuerca fija, la quijada móvil y fija, estén funcionando correctamente.
- Para apretar o aflojar con llaves de expansión, hágalo de forma que la quijada que soporte el esfuerzo, sea la fija.
- Asegúrese de ajustar la apertura de las quijadas de acuerdo con el tamaño de la tuerca.
- Evite trasladar la llave de expansión dentro de la ropa de trabajo.
- Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.

Nota



Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.